

LELO

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wibratora INA


Zmysły kobiety odczuwają przyjemności na nieskończenie wiele sposobów. Jak się okazuje, najczulsze doznania w trakcie równoczesnej stymulacji waginy i lechtaczki mają swój początek w opuszkach palców. Używaj ich mądrze, często i z wycuciem.

Przyjmij nasze gratulacje z powodu nabycia urządzenia - źródła przyjemności o tajemniczej nazwie. Przed poznaniem tego artykułu bliżej, zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie to jest gładkim i stylowym wibratorem o podwójnym działaniu, który jest w stanie zadowolić najbardziej czułe strefy erogenne kobiety. Ergonomicznie zaprojektowany tak, by naturalnie wpasował się w ciało kobiety, w jej wnętrzu. Jako zabawka dla dorosłych posiada wszystkie te cechy, które wynikają z elegancji i łatwości użycia - cech, którymi kieruje się LELO.

Posiada dwa punkty wibrujące indywidualnie zasilane oraz intuicyjny interfejs w części głównej, który to pozwala na kontrolę ustawień wibracji i wybór jednego z 8 trybów pracy. Wyświetlacz LED sygnalizuje kiedy urządzenie jest włączone lub ładowane, a świeci na czerwono, gdy urządzenie musi zostać podłączone do ładowania.



ŁADOWANIE

Przed ładowaniem, upewnij się, że wtyczka jest sucha.

1. Delikatnie wyciągnij silikonową osłonkę z tylnej części urządzenia.
2. Włóż wtyczkę zasilającą do gniazdka, upewnij się, że wkładając dał się usłyszeć charakterystyczny klik.

3. Włącz wtyczkę do gniazdka w ścianie. Lampka LED zacznie pulsować. Z chwilą naładowania (ok. 2 godz.) LED będzie świecić na stałe.

Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek dołączonych do urządzenia.

Wyczerpywanie się baterii jest komunikowane przez czerwone światło.

UŻYWANIE

Włączanie/wyłączanie, intensywność wibracji, tryby pracy kontroluje się poprzez przycisk interfejsu. Gdy jakikolwiek przycisk zostanie naciśnięty, LED zaświeci się komunikując, iż interfejs jest uaktywniony.

1. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „+” by uaktywnić urządzenie. Kontynuuj przyciskanie w celu zwiększenia wibracji aż do uzyskania jej oczekiwanego stopnia.
2. Używaj przycisku „-” w celu zmniejszenia wibracji.
3. By wyłączyć urządzenie przytrzymaj wciśnięty przycisk „-” . Wibracje będą się zmniejszać aż do wyłączenia urządzenia.

W czasie przenoszenia urządzenia zalecane jest zablokowanie interfejsu zapobiegając w ten sposób przypadkowemu włączeniu.

W celu zablokowania, przytrzymaj wciśnięte wszystkie przyciski naraz przez 5 sekund. LED zaświeci się a następnie zgaśnie, by zakomunikować zablokowanie urządzenia. W celu odblokowania, powtórz czynność z przyciśnięciem i przytrzymaniem wszystkich przycisków jednocześnie aż do zaświecenia się LED. Podłączenie urządzenia do ładowarki samoczynnie odblokuje urządzenie.

TRYBY STYMULACJI

Urządzenie posiada 8 poziomów stymulacji umożliwiających całkowite wykorzystane możliwości tego urządzenia do znalezienia dla siebie najlepszych wibracji. Tryby te odzwierciedlają różnorodność doznań i odczuć oraz ich intensywność.

Przy pierwszym włączeniu urządzenie ustawione jest na tryb szczytowych wibracji. W celu odnalezienia wibracji i ustawienia do swoich wymogów użyj klawiszy ▲ lub ▼ .

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem. LELO nie zaleca używania lubrykantów na bazie silikonu, gdyż mogłoby to spowodować zbytne klejenie się powierzchni urządzenia. Najbezpieczniejszym do używania jest lubrykant na bazie wody. Jeśli jednak ma być użyty lubrykant na bazie silikonu, to radzi się przeprowadzić test na mniejszej części urządzenia. Nie używać kremów na bazie tłuszczu oraz olejów, jako lubrykantów.

Urządzenie należy dokładnie umyć przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z żywym antybakteryjnym mydłem, a następnie spłukać gorącą wodą i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem.

Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie oraz chroń przed dostaniem się wody w miejsce, gdzie znajdują się przyciski i bateria. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy aceton.

Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokich temperatur.

Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od innych urządzeń i materiałów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

LED nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowania.

- Bateria jest w pełni naładowana.
- Bateria wyschła i potrzeba kilku minut zanim zakomunikuje ładowanie.

Urządzenie nie działa po wciśnięciu „+” na tarczy interfejsu.

- Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie.
- Tarcza interfejsu jest zablokowana. Odblokuj urządzenie przytrzymując tarczę wciśniętą przez 5 sekund.

Jeśli pojawia się inne problemy z urządzeniem lub jeśli moglibyśmy odpowiedzieć na jakiegokolwiek Twoje pytania, prosimy o kontakt na: customercare@lelo.com

POZBYWANIE SIĘ ZUŻYTEGO URZĄDZENIA

Wyrzucanie zużytego urządzenia musi odbywać się w poszanowaniu przepisów prawa UE oraz przepisów krajowych.

Znak przekreślonego kosza na śmieci symbolizuje, iż artykuł ten nie powinien być traktowany, jako normalny odpad domowy a raczej winien być usunięty w specjalnym pojemniku recyklingowym przeznaczonym dla urządzeń elektrycznych/elektronicznych.



SPECYFIKACJA

Materiał	tworzywa bezpieczne dla ciała ABS / PP / silikon
Wykończenie	łśniące
Wymiary	200 mm x 62 mm x 33 mm
Waga	130g
Bateria	litowo-jonowa 500 mAh 3.7 V
Ładowanie	2 h (5.0 V 500 mA)
Czas użytkowania	do 4 godzin
Czas czuwania	do 90 dni
Częstotliwość	120 Hz
Max poziom głośności	< 50dB
Interfejs	zmienny (8 trybów)

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani LELO ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.

© 2009 LELO i AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

LELO SWEDEN

Dystrybucja w Polsce:

PLAYROOM

www.playroom.pl