

LELO

Instrukcja użytkowania HULA Beads™

*pierwsze na świecie wibrująco-rotacyjne kulki
zdalnie sterowane*

Dostarczają zupełnie innych wrażeń. Po prostu zastosuj je do środka (np. tylko część rotacyjną) i pozwól się unieść tym niezapomnianym wrażeniom lub zaaplikuj całość i poczuj jeszcze większą przyjemność w zarówno wibracjach, jak i ruchach rotacyjnych kulki.

- Sterowane pilotem z użyciem technologii SenseMotion™
- 8 trybów stymulacji (6 standardowych, 2 SenseMotion™)
- 100% wodoodporne
- Ultra gładkie wzornictwo, bezpieczny silikon jakości medycznej

POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ (MASAŻERA I PILOTA)

W celu połączenia obu urządzeń do wspólnego działania należy najpierw uruchomić połączenie Wi-Fi poprzez wciśnięcie przycisku +. Teraz sygnał Wi-Fi jest wysyłany do masażera. Masażer także posiada przycisk aktywujący oznaczony symbolem Wi-Fi. Gdy masażer jest w pełni naładowany, przyciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę, by uruchomić tryb wyszukiwania i w rezultacie by połączyć się z pilotem. Proces ten może porwać do 10 sekund. Gdy lampka LED zaświeci się co 2 sekundy oznaczać to będzie, że oba urządzenia ze sobą zostały połączone.

UŻYWANIE TRYBU SENSEMOTION™

Tryb 1. Gdy oba urządzenia zostaną połączone, trzymaj w ręce pilota w pozycji płaskiej (poziomo) w dłoni. Masażer zacznie wibrować bardzo słabo i powoli. Poprzez wykonywanie niewielkich przechyłów dłonią z pilotem wibracje w masażerach zaczynają się zwiększać i zmniejszać w zależności od intensywności. W zależności od położenia dłoni wibracje mogą wzrosnąć osiągając aż o 100% silniejsze wibracje. Można pilotem także wykonywać inne, dowolnie wymyślone ruchy w celu uzyskania mniejszych lub większych wibracji. W celu przejścia do trybu 2. Przyciśnij 1 raz środkowy przycisk w pilocie.

Tryb 2. Ten tryb daje całkowitą swobodę odkrywania wibracji w każdym wymiarze. Możesz poruszać pilotem w każdym dowolnym kierunku. Możesz nim poruszać wolniej, szybciej, możesz nawet poruszać całym ciałem, biec, itp. A wszystko to zostanie przełożone na wibracje. By wyjść z trybu pracy przyciśnij środkowy przycisk 1 raz.

Uwaga: podczas używania trybu 1 i 2 światelko LED będzie się świeciło na pilocie.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem. LELO nie zaleca używania lubrykantów na bazie silikonu, gdyż mogłoby to spowodować zbytnie klejenie się powierzchni urządzenia. Najbezpieczniej jest używać lubrykant na bazie wody. Jeśli jednak ma być użyty lubrykant na bazie silikonu, to radzi się przeprowadzić test na mniejszej części urządzenia. Nigdy nie należy używać lubrykantów na bazie olejów i tłustych kremów, jako lubrykantów do tych zabawek.

Stymulator należy dokładnie umyć przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z życiem antybakteryjnego mydła, a następnie spłukać gorącą wodą i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy aceton. Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokich temperatur.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Materiał: silicon ABS zatwierdzony przez FDA

Wykończenie: matowe / połysk

Wymiar: 98 x 38 x 37 mm / 3.9 x 1.5 x 1.5 in

Waga: 67g / 2.4 oz.

Bateria: Li-Ion 3.7v 200mAh

Ładowanie: 2 h at 5.0V 200mA

Czas pracy: 1.5h

Czuwanie: 90 dni

Częstotliwość: 125Hz

Zakres pilota: 12 m / 39 ft

Max. poziom hałasu: <50dB

Interfejs: jeden przycisk

Jeśli pojawia się inne problemy z urządzeniem lub jeśli moglibyśmy odpowiedzieć na jakiegokolwiek Twoje pytania, prosimy o kontakt na: customercare@lelo.com

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani LELO ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.

© 2011 LELOi AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

LELO Sweden
PLAYROOM Polska

Dystrybucja w Polsce:

PLAYROOM
www.playroom.pl