

Nomi Tang – Spotty Instrukcja użytkowania

„Spotty” to ergonomicznie zaprojektowana, zabawka erotyczna dla mężczyzn – masażer prostaty.

Wprowadzenie

Masaż prostaty wiąże się z wieloma korzyściami dla zdrowia każdego mężczyzny. Regularne wykonywanie masażu prostaty spowalnia przerost prostaty i poprawia ukrwienie tego organu, pomagając mężczyznom zachować wysoką kondycję seksualną w każdym wieku. Masaż prostaty prowadzi także do bardzo przyjemnych doświadczeń seksualnych, wśród których znajduje się orgazm prostaty, najintensywniejsze z doświadczeń seksualnych, możliwych do osiągnięcia przez mężczyznę.

1. Ładowanie: Przed rozpoczęciem użytkowania należy całkowicie naładować produkt za pomocą kabla USB załączonego do opakowania.

- Czerwone światło lampki LED oznacza ładowanie.
- Niebieskie światło lampki LED oznacza pełne naładowanie zabawki.

Pełne naładowanie zabawki następuje po upływie około 2,5 godziny i pozwala na nieprzerwane korzystanie z zabawki od 1 do 3 godzin, w zależności od wybranego wzoru wibracji.

Uwaga: Podczas całego procesu ładowania wibrator nie powinien być zanurzony w wodzie!

2. Sterowanie zabawką: Dwa silniki wibrujące mogą być kontrolowane osobno za pomocą odrębnych przycisków. Przycisk 1 kontroluje główkę przeznaczoną do stymulacji prostaty, podczas gdy przycisk 2 reguluje wibracje emitowane przez silnik w podstawie zabawki, które mają na celu stymulację kroczu.

3. Zabezpieczenie zabawki przed włączeniem: W celu zablokowania zabawki przytrzymaj oba przyciski jednocześnie, aż do momentu gdy lampka LED przestanie się świecić. Powtórz tę czynność w celu odblokowania. Pamiętaj, że zabawka jest zablokowana przed przypadkowym włączeniem w momencie opuszczenia fabryki.

4. Włączanie/wyłączanie: W celu uruchomienia silników, należy przytrzymać poszczególne przyciski przez ok. 2 sekundy. Powtórzenie tej czynności po uruchomieniu skutkuje wyłączeniem silników.

Wzory wibracji

W celu wyboru jednego z 5 różnych wzorów wibracji, wciskaj przycisk 1 aż do momentu odnalezienia najbardziej odpowiedniego dla Ciebie trybu. W ten sam sposób, wciskając przycisk 2, wybierzesz jeden z 3 programów obrotu główki.

Względy bezpieczeństwa

- 1. Higiena:** W celu utrzymania zabawki w czystości, należy ją dokładnie umyć zarówno przed, jak i po użyciu. Można do tego celu użyć dobrej jakości mydła antybakteryjnego oraz bieżącej wody (urządzenie jest wodoodporne do głębokości 1 metra).
- 2. Lubrykacja:** W celu zwiększenia komfortu i jakości doznań, ale także bezpieczeństwa wynikającego z użytkowania gadżetu, rekomendujemy dokładne pokrycie wibratora oraz miejsc intymnych odpowiednią ilością środka zmniejszającego tarcie. Ze względu na użycie silikonu w produkcji gadżetu, jedynym odpowiednim rodzajem nawilżenia będzie zastosowanie lubrykantu na bazie wody, gdyż inne (a w szczególności na bazie silikonu) mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia zabawki, niepodlegającego wymianie gwarancyjnej.

Produkt objęty roczną gwarancją producenta (licząc od daty zakupu). W przypadku pytań lub problemów, skontaktuj się z obsługą sklepu, w którym dokonałeś/eś zakupu. Jeśli chcesz się skontaktować z firmą Nomi Tang, możesz to zrobić, wysyłając e-mail na adres: nomi@nomitang.com.

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani Nomi Tang, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.

© 2017 Nomi Tang, all rights reserved.

Dystrybucja w Polsce:

PLAYROOM

www.playroom.pl