

Nomi Tang – Better Than Chocolate 2

Instrukcja użytkowania

„Better Than Chocolate 2” to wibrator zewnętrzny, umożliwiający stymulację najbardziej erogennych miejsc na ciele kobiety bez użycia rąk – wystarczy, że uruchomisz zabawkę i odpowiednio na niej usiądziesz, a przyjemne wibracje będą przepływać wprost na fechtaczkę.

Wprowadzenie

1. Ładowanie: Przed rozpoczęciem użytkowania należy całkowicie naładować produkt za pomocą kabla USB załączonego do opakowania.

- Czerwone światło lampki LED oznacza ładowanie.
- Niebieski kolor światła lampki oznacza pełne naładowanie zabawki.

Pełne naładowanie zabawki następuje po upływie około 5 godzin i pozwala na nieprzerwane korzystanie z zabawki od 2 do 4 godzin, w zależności od wybranego wzoru wibracji.

Uwaga: Podczas całego procesu ładowania wibrator nie powinien być zanurzony w wodzie!

2. Zabezpieczenie zabawki przed włączeniem: odblokuj zabawkę przytrzymując przycisk uruchamiania „☺” przez 5 sekund, do momentu aż lampka LED dwukrotnie zaświeci niebieskim światłem. Powtórz tę czynność, gdy zabawka jest wyłączona, a zablokujesz ją przed przypadkowym włączeniem.

3. Włączanie/wyłączanie: Wciśnij przycisk „☺”, aby włączyć zabawkę. W celu jej wyłączenia, przytrzymaj przycisk „☺” przez około 3 sekundy.

Wzory wibracji

1. W celu wyboru jednego z 5 różnych wzorów wibracji, krótko przyciśnij przycisk „☺”.
2. Przesuwając palcem wzdłuż panelu dotykowego w górę lub w dół, łatwo wybierzesz poziom intensywności wibracji.
3. Jeśli chcesz zablokować szybkość wibracji, wciśnij i przytrzymaj logo „☺” przez 3 sekundy (lampka LED zaświeci się na czerwono). Powtórz tę czynność, lub wciśnij przycisk uruchamiania, aby znów móc zmieniać szybkość wibracji (lampka zmieni kolor na niebieski).

Względy bezpieczeństwa

1. **Higiena:** W celu utrzymania zabawki w czystości, należy ją dokładnie umyć zarówno przed, jak i po użyciu. Można do tego celu użyć dobrej jakości mydła antybakteryjnego oraz bieżącej wody (urządzenie jest wodoodporne do głębokości 1 metra).
2. **Lubrykacja:** W celu zwiększenia komfortu i jakości doznań, ale także bezpieczeństwa wynikającego z użytkowania gadżetu, rekomendujemy dokładne pokrycie wibratora oraz miejsc intymnych odpowiednią ilością środka zmniejszającego tarcie. Ze względu na użycie silikonu w produkcji gadżetu, jedynym odpowiednim rodzajem nawilżenia będzie zastosowanie lubrykantu na bazie wody, gdyż inne (a w szczególności na bazie silikonu) mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia zabawki, niepodlegającego wymianie gwarancyjnej.

Produkt objęty roczną gwarancją producenta (licząc od daty zakupu). W przypadku pytań lub problemów, skontaktuj się z obsługą sklepu, w którym dokonałaś/eś zakupu. Jeśli chcesz się skontaktować z firmą Nomi Tang, możesz to zrobić, wysyłając e-mail na adres: nomi@nomitang.com.

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani Nomi Tang, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.

© 2017 Nomi Tang, all rights reserved.

Dystrybucja w Polsce:

PLAYROOM

www.playroom.pl