



MASAŻER OSOBISTY TIANI 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Trzecia wersja popularnego wibratora dla par od szwedzkiej firmy LELO! Tym razem jest 100% silniejszy od jego poprzednika, oraz posiada szerszy i dobrze wyprofilowany element wibrujący, który sprawi, że poczujesz się jeszcze lepiej, a orgazmy będą jeszcze bardziej intensywne. Tak jak w poprzednim modelu TIANI 3 również jest wyposażony w funkcję SenseMotion.

OPIS URZĄDZENIA

Technologia SenseMotion polega na możliwości sterowania szybkością i intensywnością wibracji za pomocą ruchu dłoni, w której znajduje się pilot - Działa aż do 12 metrów! Przechylenie, potrząsanie, lub poruszanie kontrolerem na różne sposoby - każdy ruch zapewni inne doznania! Jest wykonana z najwyższej jakości silikonu klasy medycznej oraz jest w całości wodoodporna, więc nie sprawia problemów przy myciu, czy zabranii jej do wanny, aby cieszyć się relaksującą kąpielą.

Posiada 8 programów wibracji oraz dwa tryby SenseMotion. Bardzo wytrzymały akumulator pozwala na około 2 godziny ciągłego korzystania z urządzenia oraz do 90 dni czuwania. TIANI 3 Występuje w trzech kolorach: Czerśniowy, Ciemny róż, Czarny. Do zabawy zarówno solo, jak i z partnerem. Miękkie i elastyczne końcówki wibratora nie przeszkadzają w czasie stosunku.

UŻYWANIE

Zalecamy używanie tego masażera z odpowiednim lubrykaniem na bazie wody. Przed użyciem analnym zadбай o nawilżenie okolic odbytu, a także o komfort zwieracza. W celu jego rozluźnienia można przez chwilę masować go palcem. Łatwiej jest uzyskać rozluźnienie w pozycji leżącej na boku z kolanami umieszczonymi blisko brzucha.

Wsuwając masażer w środek ciała należy być delikatnym w obchodzeniu się z nim i nigdy nie forsować siłą jego wejścia. Zatrzymaj zabawę, gdy jakkolwiek ruch sprawi choćby najmniejszy dyskomfort lub ból.

PORADY I SZTUCZKI

Para partnerów może spróbować wykorzystać masażer podczas odbywania stosunku, a w tym samym czasie trzymania go w środku. W czasie naturalnych ruchów związanych z odbywaniem stosunku i on zacznie stymulować wewnątrz przynosząc nowe doznania.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem. LELO nie zaleca używania lubrykantów na bazie silikonu, gdyż mogłoby to spowodować zbytne klejenie się powierzchni urządzenia. Najbezpieczniej do używania jest lubrykant na bazie wody. Jeśli jednak ma być użyty lubrykant na bazie silikonu, to radzi się przeprowadzić test na mniejszej części urządzenia. Nie wolno używać olejów oraz tłustych kremów, jako lubrykantów.

Urządzenie należy dokładnie umyć przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z życiem antybakteryjnego mydła, a następnie spłukać gorącą wodą i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem.

Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie oraz chroń przed dostaniem się wody w miejsce, gdzie znajdują się przyciski i bateria. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy aceton.

Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokich temperatur.

Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od innych urządzeń i materiałów.

SPECYFIKACJA

8 trybów wibracji + 2 SenseMotion

Materiał: silikon - część matowa, ABS - część błyszcząca

Wymiary: 78 x 44.5 x 32mm

Waga: 42g

Bardzo cichy: poniżej 50dB

Zasięg pilota: do 12m

TIANI 3: wbudowana bateria: Li-Ion 200 mAhm 3.7v (pełne ładowanie: 2 godz.)

Ładowarka do wibratora w zestawie

2 baterie AAA do pilota dołączone w zestawie

Czas działania: wibrator – 2 godziny, pilot - 10 godzin

Czas czuwania: 90 dni

Roczna gwarancja producenta

Produkt wodoodporny

Jeśli pojawia się inne problemy z urządzeniem lub jeśli moglibyśmy odpowiedzieć na jakiegokolwiek Twoje pytania, prosimy o kontakt na: customercare@lelo.com

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani LELO ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.

© 2009 LELO i AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

LELO SWEDEN

Dystrybucja w Polsce:

PLAYROOM

www.playroom.pl