



MASAŻER OSOBISTY DOXY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOXY to najmocniejszy dostępny na rynku masażer osobisty zasilany sieciowo.

OPIS URZĄDZENIA

Masażer Doxy powstał w 2013 r. i do dnia dzisiejszego cieszy się stale wzrastającą liczbą entuzjastów. Zaprojektowany i wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, Doxy jest długo oczekiwaną odpowiedzią na tanie, wątpliwej jakości masażery chińskiej produkcji. Masażer Doxy zaprojektowany został w oparciu o oryginalną konstrukcję klasycznego masażera Hitachi Magic Wand, powstałego w 1968 r. To ponadczasowa technologia w nowoczesnym, profesjonalnym wydaniu. Przecistawiając się zalewowi dostępnych na rynku tanich imitacji, z których korzystanie może być nawet niebezpieczne dla zdrowia, w produkcji masażera Doxy wykorzystano wyłącznie najwyższej jakości materiały. Rączka masażera Doxy wykonana została z plastiku, natomiast do stworzenia obrotowej główki wykorzystano najwyższej jakości aluminium i hipoalergiczny winyl klasy medycznej, wolny od lateksu i żywicy ftalowej.

UŻYWANIE

Używając urządzenia w miejscach intymnych zaleca się pokrycie główki masującej niewielką ilością lubrykantu na bazie wody. Włączanie urządzenia odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku ze znakiem "X". Zmiana programów następuje poprzez wciskanie przycisków "+" i "-", by kolejno zwiększać i zwiększać intensywność wibracji. Wyłączanie urządzenia następuje po ponownym przytrzymaniu przycisku ze znakiem "X".

PORADY I SZTUCZKI

Para partnerów może spróbować wykorzystać masażer podczas odbywania stosunku, a w tym samym czasie trzymania go w środku. W czasie naturalnych ruchów związanych z odbywaniem stosunku i on znacznie stymulować wewnątrz przynosząc nowe doznania.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem.

Urządzenie należy dokładnie umyć przed i po użyciu. Całość myć ciepłą wodą z użyciem antybakteryjnego mydła, a następnie spłukać gorącą wodą i osuszyć ściereczką lub ręcznikiem.

Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie oraz chroń przed dostaniem się wody w miejsce, gdzie znajdują się przyciski i bateria. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy aceton.

Należy unikać pozostawiania urządzenia pod wpływ promieni słonecznych oraz ekstremalnie wysokich temperatur.

Przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od innych urządzeń i materiałów.

SPECYFIKACJA

tworzywa:

- rączka – plastik
- główka – aluminium pokryte winylem klasy medycznej

wymiary:

- długość rączki – 33 cm
- obwód główki – 19 cm
- długość kabla – 2,74 m



Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z jego możliwości na swoje własne ryzyko. Ani DOXY, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego używania.

Producent: CMG Leisure Ltd

Unit 3B Celtic Road Moss side Industrial Estate Callington Cornwall PL17 7SD UK .

© 2016 Doxy, all rights reserved.

Dystrybucja w Polsce:

PLAYROOM

www.playroom.pl